

Rua Tuiuti, 1237 - CEP: 03081-000 - São Paulo Tel.: 11 2145-0444 - Fax.:11 2145-0404 vendas@sense.com.br - www.sense.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Módulo Distribuidor AS-Interface ASI-MD-4-Ex






Enderecamento AS-Interface:

Como a função deste módulo é de somente distribuir a rede Com a rede entrando e saíndo do distribuidor, pode-se Fazer as pontas dos fios conforme desenho: ASI, não existe nenhum circuito eletrônico com comunicação na rede e portanto não há necessidade de se configurar nenhum endereco.

Conexões:

Como o equipamento é um módulo de distribuição existe apenas três tipos de conexões:



O instrumento permite que o cabo da rede possa entrar e saír deste módulo, dando continuidade para a rede até que encontre outro módulo distribuidor.

A entrada do cabo da rede deve ser efetuada pelo prensa cabos PG 9 montado na parte inferior da caixa e deve-se utilizar cabo ASI redondo, sempre respeitando o comprimento máximo do cabo segundo as regras de instalação da rede AS-INTERFACE.


O cabo da rede que saí do distribuidor deve utilizar o prensa cabos PG9, montado na parte superior do invólucro.

Conectores de Entrada e Saída:

Os conectores de entrada e saída de rede são do tipo simples e plug-in. Caso o conector de entrada seja retirado do derivador, suas derivações e os instrumentos instalados após o derivador ficaram inoperantes, já o conector de saída se retirado do derivador interromperá somente os instrumentos instalados após o derivador, permanecendo suas derivações ativas.

B - Conexões das Derivações:

implementar até 4 distribuições para equipamentos próximos.



Nota: o módulo não admite conexão para fonte externa, sendo as derivações alimentadas pela própria rede ASI.

Proteção Ex:

O módulo ASI-MD-4-Ex está certificado segundo as normas técnicas, permitindo sua utilização nas zonas 1 e 2 pois utilizam tecnologia de segurança aumentada Exe, dispensando inclusive a utilização de eletrodutos metálicos para o cabo de rede que é protegido por prensa cabos Ex. IMPORTANTE:

O derivador somente pode ser aberto com a rede desenergizada, jamais desconecte ou conecte qualquer um dos fios com a rede ligada, pois poderá produzir uma centelha elétrica que poderia provocar a detonação da atmosfera potencialmente explosiva.

Manutenção:

Em caso de manutenção onde a rede não pode ser desenergizada, somente abra o distribuidor se a área for desclassificada por pessoal autorizado.


Fixação da Caixa:

A caixa deve ser fixada por 4 parafusos de fenda cabeça cilindrica (não inclusos), que são acessados retirando-se a tampa da caixa, conforme a ilustração:

A estrutura do equipamento deve possuir 4 furos para a passagem dos parafusos, observe a distância entre os furos: vertical 147mm e horizontal 67mm.




Conexão do cabo de Rede:



Terminais:

Para evitar mau contato e problemas de curto-circuito aconselha-mos utilizar terminais pré-isolados (ponteiras) cravados nos fios.



Instalação do Cabo com Bornes Aparafusáveis:

Siga corretamente o procedimento abaixo:

1 - Faca a ponta do cabo conforme o item anterior e aplique os



2 - Introduza os cabos pelo prensa cabos e em seguida nos terminais de conexão de entrada da rede.



Nota: Utilize uma chave de fenda adequada e não aperte demasiadamente para não destruir o borne. CUIDADO!

Os fios sem terminais (ponteiras) podem causar curto-circuito interrompendo ou danificando componentes de toda a rede.



3 - Não faça a derivação de rede conectando dois fios no mesmo borne, pois não irá fixá-los adequadamente.



EA3000788B - 10/13 Folha 1/2

Alimentação da Rede:

Segundo as especificações da rede AS-Interface admite-se uma queda de tensão máxima de 3V ao longo da linha em função da corrente transportada pelo cabo.

Cálculo das Quedas de Tensão:

Imprescindível na implementação de uma rede AS-Interface é a avaliação da queda de tensão ao longo da linha, que é ocasionada pela resistência ohmica do cabo submetida a corrente de consumo dos equipamentos alimentados pela rede. Os cálculos das quedas de tensão serão baseados na Lei de Ohm, aplicada a cabos onde o valor da resistência depende do comprimento do cabo:




sendo:

- U = tensão em Volts
- I = corrente em Amperes
- = resistividade do cabo /m
- L = comprimento do cabo (m)

O cabo ASI possui =0,03 /m.


Nota: O valor apresentado do consumo dos monitores de válvulas de 0,5A é valor didático para simplificar os cálculos, o valor real de uma solenóide "Low Power" é da ordem de 0.05A.



U = 1.8 V

Repetidor de Rede:

O repetidor de rede ASI viabiliza a implantação da rede com Prestar muita atenção ao manipular o cabo da rede pois um mais 100 metros de comprimento. Permitindo que os escravos leve curto-circuito pode causar danos e interromper o seiam instalados tanto antes do repetidor (linha 1) como depois I funcionamento da rede inteira. do repetidor (linha 2).




AS-Interface, pois esta é utilizada para a comunicação e como onde esta na rede. cada um dos trechos precisa repetir a informação recebida do 6 - Manter atualizado este desenho depois de alterar na rede. outro trecho são necessários duas fontes.

Em uma rede podem ser utilizados até 2 repetidores, extendendo o comprimento máximo da rede para 300m, observe que todas as derivações (x) devem ser consideradas no cálculo do comprimento máximo de 100M.

Extensor de Rede:


O extensor deve ser utilizado quando o master (controlador) da durante o Comissionamento. rede AS-I está distante (até 100 m) do primeiro grupo de 4 - Cologue o PLC em RUN iniciando o aplicativo. escravos, mas não deve ser utilizado nos casos onde existem escravos entre o master e o extensor.



O uso do expansor torna a instalação mais econômica pois Para a substituição de um equipamento existe a opção de dispensa o uso de duas fontes de alimentação como no repetidor, existem algumas restrições para a utilização desta topologia, para maiores informações consulte nossa engenharia de aplicações.

Expansor de Fonte:

O expansor permite que com uma única fonte de alimentação AS-Interface possa servir para todos os trechos da rede onde são utilizados os repetidor de rede, mesmo quando a rede possuir três trechos.



Outra grande vantagem do expansor de fonte é permitir que Vide em nosso site na internet www.sense.com.br informações uma única fonte de alimentação em uma rede com repetidores, possa ser instalada em painel junto com o gateway, facilitando | Manual de Instruções: AS-Interface Masters. a manutenção pois os equipamentos ficam centralizados.

Cuidados com a Rede!

- 1 Para facilitar a substituição etiquete os módulos com seu respectivo endereco.
- 2 Sempre que possível utilize a opção de fonte externa nos módulos de saída, quando chavear correntes altas.
- 3 Elabore um diagrama esquemático de rede identificando todos os instrumentos presentes, com seu endereço na rede.
- 4 O desenho esquemático deve prever uma identificação e marcação em todas extremidades dos cabos utilizados.
- 5 Para facilitar a manutenção aconselha-mos ainda colocar identificações no cabo antes e depois de cada instrumento, No entanto cada trecho deve possuir sua fonte de alimentação onde o Técnico pode identificar com o desenho, o local exato

Comissionamento:

- 1 Verifique cuidadosamente a correta conexão da fonte AS-Interface e as fontes auxiliares.
- 2 Lique o mestre ASI.
- 3 Verifique se o mestre reconheceu todos os escravos

- 1 Coloque a fonte de alimentação próximos de escravos com alto consumo.
- 2 Certifique-se que a rede não excede os 100m, considerando todas as derivações.
- 3 Não instale o cabo ASI junto com cabos de alta tensão no mesmo bandejamento.
- 4 Mantenha o cabo de rede distantes de fonte de ruído, por exemplo de inversores de frequência.

Substituição de Equipamentos:

enderecamento automático, neste caso após a troca do equipamento defeituoso o mestre detecta o novo módulo e verifica se os parâmetros de configuração são iguais ao do antigo, sendo assim o mestre realiza automaticamente o enderecamento.

A opção de endereçamento automático é necessário que o mestre exista esta opção e que esteja habilitado. Se o mestre não possuir a opção de endereçamento automático é necessário realizar o enderecamento manual.

O enderecamento do módulo poderá ser feito via programador manual (Hand Held) ASI conectado diretamente no plug endereçador que é acessado retirando a tampa do módulo, como standart os módulos vem no endereco 0.

Importante! Antes de configurar o endereçamento certifique-se que somente este módulo esteja com o endereco escolhido.

Configuração da Rede:

para configuração da rede e mapeamento de memória no

Folha 2/2 EA3000788B - 10/13